

## Productinformatie

# Radiatorlak

*Hittebestendig  
Sneldrogend  
Duurzame bescherming*



### Product

Hammerite radiatorlak is een glanzende lak speciaal voor radiatoren, warmwaterleidingen en cv-buizen.

### Verpakking

250 ml en 750 ml blik

400 ml spuitbus

Verwerkingstemperatuur tussen de 10 °C en 25 °C

### Eigenschappen

- ✓ Duurzame bescherming
- ✓ Behoudt kleur
- ✓ Sneldrogend
- ✓ Overschilderbaar na 30 minuten
- ✓ Stofdroog na 4-6 uur

### Gereedschap

- ✓ Om verstopping van het ventiel te voorkomen, spuitbus omdraaien en spuiten tot alleen nog drijfgas ontsnapt.

### Technische gegevens

Min. gebruikstemp.	: Verwerkings- temperatuur tussen 10 °C en 25 °C
Kleur	: Wit, gebroken Wit, RAL 9010
Droogtijd	: Stofdroog na 4-6 uur



**Mooi over roest, zonder primer en grondverf**

## Gebruiksaanwijzing

### Vorbereiding

- ✓ Zorg dat de radiator volledig afgekoeld is.
- ✓ Loszittende verf en eventueel aanwezige roest zoveel mogelijk verwijderen met schuurpapier.
- ✓ Ondergrond stof- en vetvrij maken met Hammerite Metaalontvetter.
- ✓ Het te behandelen oppervlak altijd schuren met fijn schuurpapier en stofvrij maken.
- ✓ Zink, aluminium, gegalvaniseerd metaal, koper, rvs en andere non-ferrometalen voorbehandelen met Hammerite Hechtprimer.
- ✓ Roestplekken voorbehandelen met Hammerite NR1 Anti-Roest grondverf om verdere roestvorming te voorkomen.

### Verwerking blik

- ✓ Voor gebruik goed doorroeren.
- ✓ Aanbrengen met kwast of roller in 1 à 2 lagen. Roller vooraf testen op een proefstukje.
- ✓ Een volgende laag aanbrengen na minimaal 16 uur.
- ✓ De radiator niet binnen 24 uur na het schilderen aanzetten, zorg voor een goede ventilatie gedurende 12 uur.

### Verwerking spuitbus

- ✓ Omgeving goed afdekken i.v.m. spuitnevel.
- ✓ Zorg voor voldoende ventilatie tijdens verwerking en droging.
- ✓ Spuitbus voor gebruik 2 uur op kamertemperatuur laten komen.
- ✓ Voor gebruik goed schudden, minimaal 3 minuten vanaf het moment dat de kogel hoorbaar is.
- ✓ Aanbrengen in 2 à 3 dunne, gelijkmatige lagen. Spuitafstand ca. 30 cm. Om zakkers te voorkomen de spuitbus niet stilhouden op één plek.
- ✓ Een volgende laag aanbrengen na minimaal 30 minuten.



- ✓ De radiator niet binnen 24 uur na het schilderen aanzetten. Zorg voor een goede ventilatie gedurende

### Na gebruik

- ✓ Vorstvrij bewaren.
- ✓ Radiator minimaal 24 uur laten drogen. Bij het eerste gebruik de radiator geleidelijk op temperatuur brengen.
- ✓ Lege verpakking en verfsten afvoeren als chemisch afval.